



### Systemaufbau:

- Reinigen des alten Fliesenbelags
- Ardapren mit einer Rolle auftragen, nach Durchtrocknung Fliesenverlegung mit Ardaflex Top
- Verfugung mit Special Fuge, Maxi Fuge oder Flex Fuge

Komplett-Information entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.