



Systemaufbau:

- Risse, Scheinfugen usw. an Bodenflächen aufweiten, aufbohren und vernadeln
- Unipox Gießharz einbringen und mit Quarzsand 0,6-1,2 mm absanden
- Fliesenverlegung mit Floorflex schnell (alternativ Floorflex, Ardaflex Top, Ardalith Pro oder Flexmörtel)
- Verfugung mit Maxi Fuge oder Flex Fuge

Komplett-Information entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.