

TECHNISCHES DATENBLATT**BORDÜRENKLEBER**

DISPERSIONS-KLEBSTOFF

- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig
- hohe Klebkraft
- lange offene Zeit
- transparent
- klebt Vinyl auf Vinyl

ANWENDUNGSBEREICH:

BORDÜRENKLEBER ist ein gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff für die sichere Verklebung von Bordüren aus Papier, Gewebe, Vinyl auf Tapeten, Dispersionsfarben, Wandbelägen jeglicher Art und allen mineralischen Untergründen wie Putz, Beton und Mauerwerk. Klebt auch Vinylbordüren mit Papierrückseite auf Vinyltapeten.

TECHNISCHE ANGABEN:

| | |
|---------------------------|---|
| Basis: | Kunstharz-Dispersion |
| Farbe: | weiss – nach dem Trocknen transparent |
| Viskosität: | pastös, roll- und streichfähig |
| Spez. Gewicht: | 1,05 g/cm ³ |
| Verarbeitungstemperatur: | Mindestens + 5 °C bei der Verarbeitung und während der Trocknung. |
| Auftrag: | mit Lammfellrolle oder Pinsel |
| Verbrauch: | je nach Anwendung |
| GISCODE: | D I |
| GefStoffV, VbF, GGVS/ADR: | Entfällt |
| Reinigungsmittel: | Eventuelle Klebstoffrückstände sofort mit Wasser oder einem feuchtem Tuch entfernen. Geräte mit Wasser reinigen. |
| Lagerung: | Kühl, aber frostfrei lagern. Im gut geschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig. |

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl usw.) sein. Die vorhandenen Tapeten müssen eine gute Haftung zum Untergrund haben. Der Untergrund muss entsprechend den Anforderungen der DIN 18366 insbesondere eben, fest, sauber und dauer trocken sein.

Schalölrückstände auf Betonflächen vollständig mit z. B. **BOSTIK ANLAUGER** entfernen. Unebene oder sehr grobporige Flächen vor der Verlegung mit einer geeigneten Wandspachtelmasse vorbereiten.

Stark saugenden, absandenen Untergrund (z. B. Gips) mit **TAPETENGRUND** vorbehandeln.

VERARBEITUNG:

Klebstoffe vor Gebrauch gut aufrühren. Bei Tapeten mit glatten Oberflächen kann die Bordüre direkt auf die vorhandene Tapete aufgeklebt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die Tapete vollkommen abgetrocknet ist.

Hier die Arbeitsschritte:

- Oberkante der Bordürenhöhe an der Wand markieren
- An der Markierung mit Hilfe einer Richtlatte und Wasserwaage einen graden Strich entlang der Wand ziehen.
- Bordüre unter Berücksichtigung von Rapportzugabe plus ca. 10 cm Längenzugabe schneiden.
- Bordüre mit **BORDÜRENKLEBER** einstreichen und einweichen lassen.
- Die Bordüre in der linken Raumecke ansetzen und an der Markierung ansetzen und entlang der Wand kleben.
- Mit einem feuchten Tuch anreiben und austretenden **BORDÜRENKLEBER** sofort abtupfen.

LIEFERGEBINDE:

800 g Dose

Artikel-Nr. 50-2934 066 I

12 Stück pro Karton
30 Kartons pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 06. 05