

**TECHNISCHES DATENBLATT****TEXTILTAPETENKLEBER**

TEXTILTAPETENKLEBSTOFF

- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig
- trocknet transparent auf
- hohe Anfangshaftung

**ANWENDUNGSBEREICH:**

Transparenter Dispersionsklebstoff für Textiltapeten, leichte textile Wandbeläge, Jute- und Glasfasergewebe, Untertapeten (außer extrudierten und pappkaschierten Qualitäten) und als Zusatz zum Spezialkleister **BOSTIK SPECIAL**.

**TECHNISCHE ANGABEN:**

Basis:	Kunstharz-Dispersion
Farbe:	Weiß – nach dem Trocknen nahezu transparent
Viskosität:	Pastös, roll- und streichfähig
Spez.-Gewicht:	ca. 1,05 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur:	Am besten zwischen + 15 °C und + 20 °C
Klebstoffauftrag:	Mit kurzer Deckenbürste oder Rolle
Verbrauch:	Ca. 250 g/m <sup>2</sup>
GISCODE:	D I
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR:	Entfällt
Reinigungsmittel:	Für frischen Klebstoff: Wasser
Lagerung:	Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig

## VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18366 insbesondere saugfähig, eben, fest, sauber und dauer trocken sein. Tapeten und schlecht haftende Anstriche, ebenso wasserquellbare bzw. lösliche Anstriche entfernen. Stark saugende oder sandende Untergründe mit **TIEFENGRUND** oder **PUTZ- UND HAFTGRUND** vorbehandeln. Unebene oder sehr grobporige Flächen vor der Verlegung mit geeigneten Wandspachtelmassen, z. B. **SPRITZSPACHTEL** bzw. **UNIVERSALSPACHTEL** vorbereiten.

## VERARBEITUNG:

**TEXTILTAPETENKLEBER** ist gebrauchsfertig, kann aber auch je nach Art, Stärke und Gewicht des Wandbelages mit 10-20 % Spezial-Tapetenkleister **BOSTIK SPECIAL** (Ansatz 1:20) verdünnt werden. Dadurch wird die Streichfähigkeit noch verbessert und die Offene Zeit verlängert. Andererseits sind auch Spezial-Tapetenkleister durch Abmischung mit 10-20 % **TEXTILTAPETENKLEBER** in ihrer Anfangshaftung zu verbessern.

**TEXTILTAPETENKLEBER** mit einer Bürste oder Rolle gleichmäßig auf die Wand auftragen. Den Belag sofort in das feuchte Klebstoffbett einlegen und vollflächig anreiben. Luft einschüsse vermeiden. Um ein Schrumpfen der Bahnen nach dem Nahtschnitt zu vermeiden, kann es angebracht sein, Beläge vor der Verklebung rückseitig anzufeuchten oder den Nahtschnitt erst nach 20-30 Minuten nach dem Anbringen der Bahnen durchführen.

Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

## LIEFERGEBINDE:

750 g Dose	Art.-Nr. 50-0521 066 1	12 Stück pro Karton 30 Kartons pro Palette
3 kg Eimer	Art.-Nr. 50-0521 066 4	90 Stück pro Palette
11 kg Eimer	Art.-Nr. 50-0521 066 6	40 Stück pro Palette
18 kg Eimer	Art.-Nr. 50-0521 066 7	24 Stück pro Palette

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 06. 05